




水素水生成器 CCMP2

取扱説明書



このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ	
安全上のご注意	P.2～P.3
各部の名称とたらしき	P.4
正しい使いかた	P.5～P.7
タンクベースユニットのお取付手順について	P.7
お手入れと保管	P.8
修理・サービスを依頼する前に	P.9
保証とアフターサービス	P.10
保証書	P.11

仕 様	
品名	MAGIC POT 水素水生成器
型名	CCMP2
電源	DC24V 専用A Cアダプター（付属）
消費電力	約24W MAX28.8W
容量	500cc
電極板使用可能回数	1000回
外形寸法	約 幅183mmX奥行113mmX高さ299.5mm
重量	本体650g
専用A Cアダプターコード長さ	約2.0 m
付属品	専用A Cアダプター X1、取扱説明書 X1、保証書 X1
販売元	株式会社ナック
輸入製造元	株式会社アンティバックジャパン
生産国	台湾

- 仕様等は改修・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)
図記号の意味と例		
		○は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
		●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)


警告

		交流100V以外では使用しない。 火災・感電・故障の原因になります。		異常時(匂い・発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。		タンクベースユニットには電石が充填されているので、扱いには十分注意する。 ペースメーカーなどを使用されている人の扱いには注意し、電石に高いもの(磁気カードや電子機器など)の近くに置かないでください。 データ破損・故障の原因になります。
		電源コードやACアダプターを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、踏み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		専用ACアダプター以外では使用しない。 故障・火災・感電・けがの原因になります。		使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・火災の原因になります。
		電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		電機ユニットを水没させてしまったときは、絶対に使用しない。 水没した電機ユニットを使用すると、ショート・内部の接触不良などにより火事や感電の原因になります。		お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。
		子供に使用させない。幼児の手の届くところで使用しない。 けがや故障の原因になります。		ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理は専門の技師(販売店)までご相談ください。(販売店参照)。
		本体にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。触さない。 故障・感電・けがの原因になります。		ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふき取る。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。		ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。
		本製品を日本国外で使用しない。 日本国内専用です。海外では使用できません。		水道水の水質基準に適合する水を使用する。 井戸水でも日本の水質基準に適合していない、使用することができません。適合していないと品質保証できません。体調を崩す原因になります。		メインユニット部分やACアダプター、タンクベースユニットの底部(接続部)は水につけたり、水を含みだして濡らさない。 ショート・感電・故障の原因になります。
		使用禁止				ぬれ手禁止

注意

		ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもつて引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。			凍結させない(室温が零下になるときは、水を入れておかない・ポットのまま冷凍庫に入れたりしない)。 破損・変形の原因になります。			落としたり、強い衝撃を与えない。 感電やショート・事故の原因になります。
		生成した水素水はできるだけ早く飲む、使用する。 塩素などの取除成分を除去しており、変質しやすい状態のため、冷蔵庫で保存し、できる限り早く使用してください。変質した水を飲むと、体調をくずす原因になります。			直射日光が当たったり、高温になる場所に本体や付属品を置いたりしない。 変色・破損・故障の原因になります。			決められた最大容量を超えて使用しない。 タンクの最大容量は5000CCです。それ以上の水を入れたりすると、事故や故障の原因になります。
		電源コードを束ねたまま・巻きつけたまま使用しない。 やけどや事故の原因になります。			高温になる場所や器具(オープンなど)の近く、火気の近くで使用しない。 熱による変形・変色・破損・故障の原因になります。			水素水生成後は、続けて電源／モードボタンを押しての連続運転をしない。 連続運転すると、電機ユニットの温度が上昇し、故障の原因になります。
		浴室など湿気の多い場所では使用しない。ペース部分、電源接続部分には水をかけたりしない。 感電・故障の原因になります。			水素水を生成するときに、タバコの灰や燐素などを近づけない。 本機の水素水を生成する水素ガスは安全ですが、万が一のために火気は近づけないようにしてください。			生成した水素水では薬を服用しない。
		不安定なところ、振動のあるところで使用しない。 転倒して水漏・事故・故障の原因になります。			生成した水素水を魚などの飼育に使用しない。 環境が変わることにより、魚など死に至る危険性があります。			
		お手入れの際は漂白剤・シンナー・ペンジン・アルコールなどを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。			水以外のもの(お茶やコーヒー、ジュースなど)に対しての水素水の生成をしない。 水素水生成の故障の原因になります。			
		本体・付属品は、食器乾燥機や食器洗い機に入れない。 変色・変形の原因になります。			タンク内に、指定の水以外のものは入れない。 事故・故障の原因になります。			
					業務用として使用しない。 本機は一般家庭用として設計・製造されています。			

各部の名称とはたらき



梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体	1 個	専用 AC アダプター	1 個
タンクベースユニット (電極板、セラミックボール付き)	1 個	取扱説明書 (保証書含む)	1 部
メインユニット	1 個		
トップカバー	1 個		
タンク	1 個		

正しい使いかた

水素水を生成できる水であることを確認する

水によっては、本機を使っても水素水が生成できないもの、でも品質が保証できないものがあります。以下に適合していないか確認してください。

水素水を生成できない水

- ・蒸留水
- ・ミネラル分が含まれていない氷
- ・水に含まれるミネラル分に水素を溶解させて水素水を生成させるため、ミネラル分が含まれない氷では水素水を生成することができません。
- ・水によってミネラル分が異なるため、水素濃度は水によって変化します。
- ・日本の水質基準に適合していない水

ミネラルウォーターの種類によって生成水素濃度に差が出ます。

水素水を生成する《水素水の生成》


水素水生成の準備

1. 水平な場所に本体のメインユニットを設置する。①
倒れたりしないように安定した水平な場所に設置してください。
2. タンク（ベースユニット付き）にクリクラ水など指定のミネラルウォーターを入れてトップカバーを取り付ける。②
水の量は500cc（タンクの上の目印）が規定容量です。
3. メインユニットとタンクベースユニットの接続部分が濡れていないことを確認して③、タンクをメインユニットにのせる。④



- ・接続部分が濡れているときは絶対に使用しない。十分乾燥させるまで使用しないでください。故障の原因になります。
- ・電極ユニットには、磁石が内蔵されているため金属などが付着していないことを確認する。

4. メインユニットのうしろにあるDCジャックに専用ACアダプターのDCプラグを差し込む。⑤
5. 専用ACアダプターのACプラグをコンセントに差し込む。



水素水を生成する《水素水の生成》

水素生成のしかた

1. トップカバー、タンクとメインユニットが
確実に取り付けられていることを確認する。

2. 電源ボタンを押して水素水の生成を
開始させる。

電源ボタンを1回押すとビップとブザーが鳴り
3分、もう一度押すとビップとブザーが鳴り
5分モードになり、タイマーランプとLED
ランプ、水素生成表示ランプが点灯し、水素の
生成が始まります。

お急ぎのときは3分、高濃度の水素水を生成し
たいときは5分モードで動作させてください。
水素濃度：
3分：約300ppb～/5分：約450ppb～
※当社基準環境による指定のミネラルウォーターでの平均的数値です。

・途中でモード変更するには

3分モードに設定し1秒以内にボタンを押すと
5分モードに切り替わります。

△注意
・本体に触れないように注意する。
・水面をなるべく揺らさないようにする。


※水の種類や水温、生成時間によって水の白濁状況異なりますが、製品の個体差ではありません。

3. 水素水生成が終わると、ブザーが
ピーツとなりタイマーランプが消灯し、
水素生成表示ランプの表示色が変わります。

タイマー終了間際の約7秒間は電極板保護操作のため、⑥
LEDランプは消灯します。これは性能とは関係ありません。

できあがった水素水はなるべく早くご使用、お飲み
になってください。(推奨12時間以内) 時間ととも
に水素がでてしまいます。続けて水素水生成を行う
場合は5分以上、時間をおいてください。

△注意
水素を生成したあとは、連続運転をしない。
連続運転をすると、タンクベースユニットの
温度が上昇し、故障の原因になります。
連続運転をすると、一時的に使用できなくなる
ことがあります。故障ではありません。必ず
5分以上、時間をおいてからご使用ください。
(なお、できあがった水素水を、もう一度生成
しても水素濃度はほとんど変化しません。)




※使用する水や、温度などにより水素濃度に誤差が
生じます。
※LEDランプは水素生成機能には関係ありません。

・途中で止めるには

設定後1秒以降にボタンを押すと稼働停止し、1分
以内にこの動作をすると稼働カウントされません。

・水素水の生成中はできるだけ安定させておく。



6

4. トップカバーを回転させて⑦

トップカバーの丸マーク(凸)を注ぎ口の方向へ回転させると注ぐことができます。


△注意

タンクをメインユニットから持ち上げるときは、
必ずメインユニットを押さえるようにする。
タンクベースユニットの磁石が強いので、メインユニッ
トと一緒に持ち上がってしまう、事故の原因となります。

・タンクは保存容器ではない為、水素水生成後はすみやかに密封容器に移しかえて冷蔵庫に保存してください。
できあがった水素水はなるべく早くご使用・お飲みになってください(推奨12時間以内)。

△注意

・接続部を濡らしてしまったときは早急に水分を拭き取り、
十分乾燥させる。
濡れたままだとサビが発生し、十分な接続ができなくなります。
・生成した水素水は、できる限り早く使用・飲む。
(推奨12時間以内)



5. ACアダプターをコンセントから抜く

△警告

使用後は水素水の生成が終了していることを確認の上、
ACアダプターをコンセントから抜く。
火災・故障の原因になります。

「お手入れと保存」(P. 8)に沿ってお手入れをしてください。

タンクベースユニットのお取替時期について

タンクベースユニットは使用可能回数(寿命)があり、合計1000回使用できます(1日1回
使用して2年と8か月程度)。水素水生成ごとに回数をカウントしています(回数のため3分、
5分の選択は寿命に関係ありません)。

寿命を迎えると

・使用1000回を超えると、使用するたびに警告ブザー音が鳴ります。
→ブザー音が鳴りはじめたらお取替の時期です。
お買い上げの販売店またはクリニックお客様相談室にご相談ください

・1年以内で使用回数が1010回になったとき、タンクベースユニットは消耗品扱いですので、
お取替は有償となります。

7

お手入れと保存

	• お手入れの際は、必ず専用 AC アダプターをコンセントから抜く。 感電やけが、故障の原因になります。 • 電極板のお手入れは十分気をつけて行なう。 本機のパフォーマンスに悪影響だけでなく、感電やけが、故障の原因になります。
---	---

お願い

- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使わないでください。
- 本体に直接、水をかけて洗わないでください。
(感電・故障の原因になります。)

本体のお手入れ

- タンクの汚れは、乾いた布で拭き取ります。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)
- 十分に乾燥させてください。

タンク・タンクベースユニットのお手入れ 日常のお手入れ

- ※タンクおよびタンクベースユニットは使用毎に洗浄および乾燥を行ってください。
- 通常、タンクはタンクベースユニットを付けたまま洗剤を使用せず、流水のみでよくすすぎ洗いをします。
 - 電極板に汚れが付着したときは、タンクからタンクベースユニットをとりはずしてお手入れをします。
電極板はゴシゴシ洗ってしまうと、傷が付く、性能が発揮できなくなります。通常は水を当てるなど間接的にお手入れします。

	• タンクベースユニットの底面は濡らさないようにする。 • 万一、タンクベースユニットを水没させたときは、乾燥しても絶対に使用しない。 事故の原因になります。水没させたときは、お客様相談室にご相談ください。
---	---

定期的なタンク内部のお手入れ

ぬめりなどができるとき、電極板に白いものが付着したり、白い浮遊物が多く見られるようになったとき、市販のクエン酸を耳かき一杯程度をいれて、以下の手順でお手入れします。

1.タンクをメインユニットからはずし、中に残っている水素水を捨てます。

- 2.水道水を満水近くまで入れたあと、市販のクエン酸耳かき一杯程度を入れて、ふたをし、よく振ってクエン酸を水に溶かします。
- 3.溶けたら、そのまま1時間置いておきます。
- 4.ふたをはずして中身を捨て、よくすすぎます。
- 5.電極板に汚れが残っているときは、湿らせた綿棒で軽く取り除きます。こすらないように十分注意してください。


保存のしかた

- メインユニットやタンクなどは、次の使用に支障のないように清掃し、湿気の少ないところに保存してください。
- 長期間使用されないときは、付着したごみやホコリなど(カビなどが発生する原因になります)を取り除き、十分に乾燥させてから、ビニール袋などに入れて、ホコリがつかないようにしてください。

交換用タンクベースユニット

タンクベースユニットの推奨使用回数は1000回です。(1日1回の使用で2年と8か月程度。)お取替えについては、お買上げの加盟店、またはクリニックお客様相談室にお問い合わせください。

タンクベースユニットの取りはずし・取り付け



タンクベースユニットは取りはずすことができます。
取りはずし:タンクベースユニットを持ち、タンクを反対計方向に回し取り外してください。
取り付け:タンクベースユニットの水位センサーを正面奥にくるように乗せ、タンクの注ぎ口を右側のLEDランプにあわせて乗せ時計方向に回して取り付けてください。
取り外し前の①のように密着した状態で動かなくなるまで回してください。

修理・サービスを依頼する前に

	修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。
---	-------------------------------

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症 状	主 な 原因	処 置
水素水の生成		
電源が入らない	• AC アダプターがコンセントに差し込まれていない	AC アダプターをしっかりとコンセントに差し込む
	• DC プラグが本体の DC ジャックに差し込まれていない	AC アダプターの DC プラグを DC ジャックに差し込む
電源が入らない、または電源がすぐに切れる	• 推奨の水以外のミネラルウォーターまたは水道水を使用している。	推奨の水を使用する。
	• 電極板に汚れが付着している	汚れを取りのぞく
	• 連続運転をした (保護回路が動作)	5分以上時間をあけてから使用する
においや味に変化が起きた	• 複数回水素水の生成を行なった	• フタをあけて1〜2分そのままにする • 同じ水での水素水の生成は1回にする
白い浮遊物が見える、電極板に白い汚れが付いた	• カルシウムなどのミネラル分が浮遊・付着している	少量ならば問題ありません (気になるときは「タンクベースユニットのお手入れ」をする (➡P.8))
運転させるときにブザーが鳴る	• タンクベースユニットの交換時期	販売店またはクリニックお客様相談室に連絡してタンクベースユニットの交換をする。

長年ご使用の水素水生成器はよく点検を

このような症状はありませんか? • 電源コードや AC アダプターが異常に熱い。 • コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 • こげ臭い匂いがある。 • その他の異常・故障がある。	このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、必ず販売店またはクリニックお客様相談室に点検をご相談ください。
--	--

保証とアフターサービス

●使い方・お手入れ・修理などはまず、販売店へご相談ください。

▲警告

- 故障のときは、ただちに使用をやめてACアダプターを抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持ちのうえ修理をお申しつけください。
- ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

●補修用性能部品について

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 本機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後3年間です。

●無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、使用説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り（使用説明書に記載されている方法以外の取り扱いをした場合に起こる故障または破損。）
 - 改造や不当な修理（他社部品の使用による故障または破損。）
 - お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または破損。
 - 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または破損。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。 ※使用説明書をよくお読みください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店へお問い合わせください。
- 当商品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

●修理を依頼されるときは

保証書

品 名 : マジックポット

型 名 : CCMP2

保証期間 : (お買い上げ日より)12ヶ月

★お買い上げ日

ご芳名

ご住所

お電話

★販売店

発売元 株式会社ナック